

Gakken



とりあつかいせつ めいしょ  
● ロボタンウォーズ ● 取扱説明書







このたびは、学研の<sup>がつけん</sup>COMPACT <sup>コン</sup> <sup>パ</sup> <sup>ク</sup> <sup>ト</sup> <sup>ビ</sup> <sup>ジ</sup> <sup>ョ</sup> <sup>ン</sup>VISION < <sup>テレビ</sup>TVボー  
イ>のゲームカートリッジをお買い上げくださいますて、どうも  
ありがとうございます。この取扱説明書<sup>とりあつかいせつめいしょ</sup>をよくお読みになり、<sup>ただ</sup>正  
しくお使いください。

---


もく じ  
目 次

---

<sup>かく</sup> <sup>ぶ</sup> <sup>めいしやう</sup> 各部の名称	4
<sup>あそ</sup> <sup>かた</sup> 遊び方	6
<sup>し</sup> <sup>ようじやう</sup> <sup>ちゆうい</sup> 使用上のご注意	11



かくぶ めいしょう  
各部の名称







ローバスト (地球側)  
ちきゅうがわ



ロボットステーション  
(テクニオス側)  
がわ



人類 (地球側)  
じんるい ちきゅうがわ



ユーファイ  
UFOステーション  
(テクニオス側)  
がわ



エリアンロボ A  
(テクニオス側)  
えー がわ



ユーファイ  
UFO (テクニオス側)  
がわ




エリアンロボ B  
(テクニオス側)  
びー がわ



バリア (テクニオス側)  
がわ

プレイヤー表示  
プレイヤー

プレイヤー指示表示  
し じ びょう じ  
プレイヤー



ローバスト残数表示  
スコア  
ろーばすと ざんすう びょう じ



# あそ かな 遊び方

西暦 2 × × × 年。地球は滅亡の危機をむかえた。新惑星テクノ  
スを探しあてた人類の前に立ちのぼるエリアンロボ群 / 人々は、  
新型バトルアーマー〈ローバスト〉を開発し、地球の存亡を賭けて  
宇宙戦争に突入した。人類を救え / エリアンロボを倒せ /

## 準備

① カートリッジを差し込みます。カートリッジの、シールがついて  
いるほうを手前に向け、文字が上下逆にならないように、正  
しい位置に合わせます。

\* カートリッジの差し込み、取りはずしの際は、必ず、電源ス  
イッチを OFF にしてください。


② 電源スイッチを ON にすると、タイトル画面(図 1)が表示され  
ます。

\* もし、図 1 のように画面が写らないときは、一度、OFF にし  
て、少し時間をおいてから、再び、ON にします。

詳しくは、〈TV ボーイ〉本体の取扱説明書を参照してください。

## ゲームプレイ

③ タイトルに続いて、プレイヤー選択画面(図 2)が表示されます。

ジョイスティックを上倒すと 1 P L A Y E R に、下倒すと  
2 P L A Y E R S に、 マークが移動し、プレイヤーの人数を  
選択できます。

\* 2 P L A Y E R S を選択した場合は、ミスをする、プレイヤー  
一交替になります。ただし、一方がすでにゲームを終わってい



る場合は、ゲーム中のプレイヤーが続けてゲームできます。

④スタート／Bボタンを押すと、ゲームが始まります。


⑤ジョイスティックを上／下／左／右に倒して、ローバストを動かします。

\*ローバストを人類のところへ移動すると、人類を救えます。

す  
図 1



す  
図 2





⑥ ジョイスティックでレーザーの発射方向を決め、A ボタンを押すと、ローバストはスティックを倒した方向へ進みながら、レーザーを発射します。また、ジョイスティックでレーザーの発射方向を決め、A ボタンとB ボタンを同時に押すと、ローバストは止まったままレーザーを発射します。

\* ローバストは、エリアンロボ／ロボットステーション／U F O ステーション／バリアに接触すると、破壊されます。

\* バリアはレーザーで破壊できません。

⑦ ローバストがレーザーを続けて発射すると、敵の攻撃がはげしくなります。

⑧ エリアンロボ／ロボットステーション／U F O ステーション／U F O をすべて破壊すると、次のパターンに変わります。

\* 1～5 パターンまで終了すると、再び3～5 パターンが、くり返されます。

## 得点

⑨ 次のとき、得点になり、スコアにトータル表示されます。

- エリアンロボ A を倒したとき： 20点
- エリアンロボ B を倒したとき： 50点
- U F O を打ち落としたりしたとき： 50点
- ロボットステーションを落としたとき： 70点
- U F O ステーションを落としたとき： 70点
- 人類を救ったとき： 100点

\* パターンを5つ終わらせるたびに、ボーナスとして、ローバスト



ト残数表示が1つずつ増えます。ただし、表示が3つになると、それ以上は増えません。

- ★スコアに表示される得点は99,990点までです。それを越えると、自動的に0にもどり、そのままゲームを続けられます。


## ミス

⑩次のとき、ミスになり、ローバスト残数表示が1つずつ減ります。

- ローバストが敵(テクニオス側)に接触したとき。
- UFOのフラッシュビームにあたったとき。

## ゲーム終了

- ⑪ローバストが全滅すると、ゲームは終わりです。
- ⑫もう一度ゲームをするときは、ゲーム終了後、④から始めます。






\* ゲーム終了後、約10秒間そのままにしておくと、自動的にタイトル画面に変わります。

\* ゲーム終了画面(図3)が表示されているとき、Aボタン/ジョイスティックを操作すると、ゲーム選択画面(図2)に変わります。その場合は、再び、③から始めます。

### ポーズボタンについて

- ⑬ ゲームを途中で一時止める場合は、ポーズボタンを押します。  
もう一度、ポーズボタンを押すと、再び、ゲームが始まります。





# しようじょう　ちゅうい 使用上のご注意

- この製品は、電子部品を使用した、たいへん精密なものです。  
次の点に注意し、末長くご愛用ください。
- 絶対に分解しない。
- ぶついたり落としたりして、衝撃を与えない。
- 温度や湿度が高いところ、ホコリが多いところでの使用や保管をさける。
- 端子部に手を触れたり、水にぬらしたりして、汚さない。
- シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発油で、ふかない。
- 使用方法に従って、正確に取り扱う。特に、差し込み、取りはずしの際は、必ず、電源スイッチをOFFにする。

- この製品につきまして、万一不備な点がございましたら、  
下記までご連絡ください。

**学研**

(株)学研 知育トイ・ホビー事業部 サービス係

〒146 東京都大田区仲池上1-17-15

☎03(754)5343

**Gakken**

ロボタンウォーズ



Gakken COMPACT VISION

TVホビー